

Uttagning av prov. Termoplastisk vägmarkeringsmassa

Metodbeskrivning 92:1987

1. ORIENTERING	3
2. UTTAGNING AV PROV	3
3. EMBALLERING OCH INSÄNDING AV PROV	3

1. ORIENTERING

Vid utläggning av massa skall prov tas för kontroll av massans bindemedelshalt och kornkurva.

Denna metodbeskrivning behandlar provtagningsmetodik, lämplig provmängd och lämpligt provtagningskärl.

2. UTTAGNING AV PROV

Vid utläggning av massa skall ett prov tas per 15 ton utlagd massa. Provmängden skall vara ungefär 2 kg.

Tag ut prov när ungefär hälften av massan lagts ut genom att med läggare överföra massa - utan drop-on pärlor - till ett rent blecklock med ungefär 20 mm hög kant och 205 mm diameter.

2 "lock" måste provtas för att få 2 kg.

3. EMBALLERING OCH INSÄNDING AV PROV

1. Förslut provet, när det svalnat, genom att placera ett lock över massan och tejpa ihop de båda locken.
2. Anteckna på locket:
 - Provtagningsplats
 - Massatyp
 - Datum
 - Materialleverantör ev Entreprenör
3. Emballera därefter provet på lämpligt sätt så att det ej skadas eller nedsmutsas.
4. Uppgift om vem analysresultatet skall rapporteras medsändes provet.